
Ввод 2
2L1
Ввод 1
1L1
SF2
SF1
KL2
KL1
KV2.2
KV1.2
KL1.1
KL2.2
KL2.1
KL1.2
SA1
Авт.
Руч.
SF5
QF1
Катушка включения
Катушка отключения
Моторный привод
SB1
SB2
S1
QF2
SB3
SB4
S2
QF3
SB5
SB6
S3
A1
HL1 "желтый"
HL2 "Белый"
HL3 "Белый"
HL4 "Красный"
HL5 "Зеленый"
HL6 "Красный"
HL7 "Зеленый"
HL8 "Красный"
HL9 "Зеленый"
HL10 "Красный"
Контакты "авария"
Контакт "состояние"
Контакт "пожар"
ОПС
KV1.1
KV2.1
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
IA
IB
IC
N
L
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2
Q3.1
Q3.2
Q4.1
Q4.2
Q5.1
Q5.2
Q6.1
Q6.2
Секция I
Секция II
1L1 1L2 1L3 N
SF3
1L31
1L21
1L11
KV1
2L1 2L2 2L3 N
SF4
2L31
2L21
2L11
KV2
в схему управления
Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Hyundai автоматических выключателей U-серии время завода пружины привода 5с