
Ввод 2
2L1
Ввод 1
1L1
SF2
SF1
KL2
KL1
KV2.2
KV1.2
KL1.1
KL2.2
KL2.1
KL1.2
SA1
Авт.
Руч.
SF5
QF1
Катушка включения
Катушка отключения
Моторный привод
A1
A2
C1
C2
U1
U2
SB1
SB2
S1
QF2
SB3
SB4
S2
QF3
SB5
SB6
S3
Контакт "состояние" QF1
Контакт "состояние" QF2
HL1 "желтый"
HL2 "Белый"
HL3 "Белый"
HL4 "Красный"
HL5 "Зеленый"
HL6 "Красный"
HL7 "Зеленый"
HL8 "Красный"
HL9 "Зеленый"
HL10 "Красный"
Контакт "авария" QF1
Контакт "состояние" QF1
Контакт "авария" QF2
Контакт "состояние" QF2
Контакт "авария" QF3
Контакт "состояние" QF3
Контакт "пожар" ОПС
KV1.1
KV2.1
A1
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
IA
IB
IC
N
L
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2
Q3.1
Q3.2
Q4.1
Q4.2
Q5.1
Q5.2
Q6.1
Q6.2
Секция I
Секция II
SF3
SF4
KV1
KV2
1L31
1L21
1L11
2L31
2L21
2L11
L3
L2
L1
QF1
QF2
в схему управления
Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов LS типов Susol, Metasol время завода пружины привода 3с