



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ЭП35/37

для автоматических воздушных выключателей ВА88-35, ВА88-37.

Время паузы между отключением и следующим включением 5с