



Секция I



Секция II



Секция III




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов EKF автоматов типа ВА-99М время паузы между отключением-включением привода 3с и для моторных приводов CHINT автоматов типов NM1-63...NM1-630, NMB(S)-125...NMB(S)-630, время паузы между отключением-включением привода 3с