



Комплектация NAL(F)



Заземлитель типа EB для отдельного монтажа



Блок-контакт положения выключателя нагрузки




Механизм привода тип А (две пружины)


Механизм привода тип К (одна пружина)



Удлинитель вала с комплектом для монтажа




Блок-контакт сигнализации перегорания предохранителя



Моторный привод с системой управления



Независимый расцепитель для механизма привода тип А




Кронштейн моторного привода для установки слева (1), справа (2)



Заземлитель типа Е для выключателя нагрузки



Изоляционный рычаг для регулировки



Механическая блокировка



Конусная передача для ручного привода HE



Соединительная тяга



Плата типа F с держателями для предохранителей для механизмов привода типа А/К без комплекта аварийного отключения (1) и для механизма типа А с комплектом (2)



Блок-контакт положения заземлителей типа Е и EB



Ручной привод HE для взаимодействия с моторным приводом



Ручной привод HE с карданным шарниром



Комплект расцепляющих предохранителей типа CEF



Заземлитель типа Е для платы типа F



Рычаг оперирования для привода HE



Ручной привод HE с карданным шарниром и электромагнитной блокировкой