

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ для автоматов Еmax, X1, TmaxT7M и Еmax2 время завода пружины привода 3с. Маркировка клемм дополнительных контактов силовых автоматов проставлена для автоматов Еmax, для автоматов типа X1, T7M и Еmax2 вместо 13-14 необходимо использовать 11-14, вместо 11-12 использовать 21-22.

# СХЕМА С ДГУ




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ для автоматов Еmax, X1, ТmaxТ7М и Еmax2 время завода пружины привода 3с. Маркировка клемм дополнительных контактов силовых автоматов проставлена для автоматов Еmax, для автоматов типа X1, Т7М и Еmax2 вместо 13-14 необходимо использовать 11-14, вместо 11-12 использовать 21-22.