



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ЭП35/37 для автоматических воздушных выключателей ВА88-35, ВА88-37.
Время паузы между отключением и следующим включением 5с

