



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ЭП32/33

для автоматических воздушных выключателей ВА88-32, ВА88-33.

Время паузы между отключением и следующим включением 5с