
Ввод 1
1L1
SF1
KL2.1
KL1
KL1.1
Ввод 2
2L1
SF2
KL1.2
KL2
KL2.2
KL3.1
Ввод 3
3L1
SF3
KL1.3
KL2.3
KV3.2
KL3
KL3.2
N
A1
HL2 "желтый"
KV1.1
HL3 "желтый"
KV2.1
HL5 "Зеленый"
KM1.1
HL6 "Зеленый"
KM2.1
HL7 "Зеленый"
KM3.1
HL1 "желтый"
SA1 Руцн. Авт.
SA2 Откл. Вкл.
SA3 Откл. Вкл.
SA4 Откл. Вкл.
HL4 "желтый"
KV3.1
HL8 "Зеленый"
KM4.1
SA5 Откл. Вкл.
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
IA
IB
IC
N
L
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2
Q3.1
Q3.2
Q4.1
Q4.2
KM1
KM2
KM3
KM4
SA6
KV1.2
KV2.2
Сигнал на включение ДГУ
Ввод 1
SF4
KV1
KM1
KM3
в схему управления
нагрузка
Ввод 2
SF5
KV2
KM2
в схему управления
нагрузка
Ввод 3
SF6
KV3
KM4
в схему управления